

**Der neue Frontmulcher Frustar ist speziell für Schlepper mit Fronthydraulik bzw. Drehsitzschlepper, konzipiert worden.**

Durch die drehbaren, mit Pluritangas gefüllten, Stützräder und der schmalen Bauweise an der Vorderseite, ist der Frustar außerordentlich wendig. Das Ein- und Ausfahren der Fahrgassen erfolgt somit ohne das Anheben des Gerätes und ohne die hohe Arbeitsgeschwindigkeit zu reduzieren. Durch den Dreipunktbau der Kat. I + II kann der Frustar beliebig auf jedem Schlepper angebracht werden.

Wie auch die anderen Scherengeräte der Fischer Mulchgeräte, kann auch der Frustar mit Feintastautomatik und /oder Herbizidanlage ausgerüstet werden.



Transporteinstellung









Frontanbau



Drehbare Vollgummiräder



Mod.										
			HP	KG	A	B	C	D	E	
Frustar 2800	4	8	40 - 80	560	166	192	96	26	285	161 - 280